



Návod na rychlé zprovoznění služby Digitální kabelové televize UPC

Připojení prvního set-top boxu

Připojení druhého set-top boxu


Výměna stávajícího set-top boxu

1 Připojení set-top boxu k zásuvce Kabelové televize UPC




- Koaxiálním kabelem propojte dle obrázku TV výstup zásuvky UPC a vstup „RF - IN“ na set-top boxu a dále postupujte podle bodu 2 návodu.
- Pro připojení druhého set-top boxu nebo analogové nabídky na dalším televizoru použijte anténní rozbočovač (není součástí balení), který je možné připojit do zásuvky UPC do TV výstupu nebo na výstup set-top boxu RF OUT, a koaxiální kabel potřebné délky. Dále postupujte od bodu 2 návodu. Rovněž si můžete u UPC objednat vybudování druhé přípojky. Cena zřízení druhé přípojky se řídí platným ceníkem zveřejněným na www.upc.cz.
- Při výměně set-top boxu odpojte stávající set-top box. Pokud jsou kabely a připojení v pořádku, můžete místo tohoto set-top boxu rovnou zapojit nový a dále postupujte od bodu 2 návodu.
- Příloženým 1,5 m koaxiálním kabelem propojte set-top box a TV!

2 Připojení set-top boxu SCART kabelem



- Propojte set-top box a TV přijímač příloženým Scart kabelem.

3 Zapojení do elektrické sítě




- Zapojte set-top box do elektrické sítě a přepněte síťový vypínač na zadní straně do polohy „ON“.

4 Vložení Smart karty




1. Do horního otvoru pod dvířky v levé části set-top boxu vložte Smart kartu (čipem nahoru a dopředu).
2. Na set-top boxu stiskněte tlačítko ON/OFF, přístroj indikuje zapnutý stav zeleným světlem diody na středním panelu.
3. Zapněte TV přijímač. Pokud se na Vašem TV přijímači neobjeví úvodní obrazovka s logem UPC, použijte dálkový ovladač TV a přepněte vstup ručně zmáčknutím tlačítka AV.

5 Nastavení jazyků




Pro změnu nastavení stiskněte OK, pro potvrzení stiskněte MENU.

6 Nastavení TV výstupu




Přednastaven formát obrazovky TV přijímače 4:3, pro potvrzení stiskněte MENU. Pro změnu formátu použijte šipky vpřed/vzad.

7 Nastavení místního času




Čas je automaticky nastaven, pro pokračování stiskněte MENU.

8 Spuštění manuálního vyhledávání



Pro nastavení programové nabídky spusťte manuální vyhledávání. Parametry vyhledávání jsou přednastaveny. Vyhledávání spustíte stisknutím tlačítka OK. (Pozn.: Úroveň signálu by měla být vyšší než 50 %, kvalita více než 95 %). Pokud signál nemáte, zkontrolujte připojení k zásuvce UPC nebo kontaktujte klientský servis.

9 Ukončení vyhledávání kanálů



Po ukončení vyhledávání se na obrazovce objeví informační okno - Vyhledávání skončeno, stiskněte OK - potvrďte a opusťte proces nastavení stisknutím tlačítka Exit. Pokud se během několika vteřin objeví info o aktualizaci software, nechte provést (spustí se automaticky).

10 Programová nabídka UPC



Začíná Vám 10denní období, kdy můžete přijímat všechny programy Digitální kabelové televize UPC. Po uplynutí této doby bude programová nabídka odpovídat Vámi objednané službě.

