



# TELEFON GRANDSTREAM GXP1610/1625/1628

Návod na rychlé zprovoznění služby UPC Business EU a Svět


## Vítejte do světa neomezených možností!

Děkujeme Vám za důvěru v naše služby.

Níže najdete jednoduchý návod, jak zprovoznit Vaše nové zařízení.



### 1. Postup zapojení konektorů





- 1 Do **LAN Portu** připojte ethernetový kabel.
- 2 Pokud máte telefon umístěn v blízkosti počítače, je možné tato zařízení vzájemně propojit přes **PC Port**. Váš telefon tak bude připojen k LAN síti (routeru) a Váš počítač zase k telefonu.
- 3 Přes **Power** port (5 V/600 mA) připojte router ke zdroji napájení. Verze GXP1625 umožňují napájení přímo přes ethernetovou síť (POE). Pokud Vaše LAN síť tuto funkci umožňuje, napájecí adaptér zapojovat nemusíte.
- 4 Přes **Headset Port** připojte náhlavní soupravu (externí hands-free sada, není součástí balení).
- 5 Přes **Handset Port** připojte telefonní sluchátko.


### 2. Postup aktivace služby

**UPOZORNĚNÍ:** K aktivaci služby dojde 1-2 dny po doručení zařízení a bude Vám oznámena e-mailem.

Po připojení všech kabelů telefon připojte k LAN síti (internetu) a k napájení. Telefon se nejdříve připojí k internetu a následně si sám stáhne konfiguraci služby určenou přímo pro Vás. Může dojít i ke stáhnutí nové verze firmware. Celá operace trvá cca 5 minut.

#### Co znamenají ikony v levé části telefonu?

-  - telefon se připojil k internetu a zároveň se na displeji objevil nápis Grandstream
-  - telefon je připojen k internetu a zároveň se připojil k Vašemu SIP účtu (proběhla automatická konfigurace UPC Business služeb) - **Váš telefon je tímto připraven k použití**



241 005 200 (Po–Pá: 8.00–20.00, So–Ne: 10.00–18.00)



podnikatel@upcbusiness.cz



www.upcbusiness.cz

